

# Manuale Laser soffitto



## Contenuto del kit



Centralina relè



Sensore laser



Kit cablaggi

## Posizionamento

Installare il sensore sul tettuccio del carrello. E' possibile utilizzare il sensore su tutti i tipi di macchine.



# Collegamento elettrico



